



Ficha técnica

mega 1 hidrófugo en pasta

Aditivo líquido formulado especialmente para agregar a mezclas cementicias y realizar aislaciones hidrófugas.

Información de producto

Revoques exteriores, pisos, cimientos y paredes en contacto con humedad natural del terreno, sótanos, subsuelos y fundaciones, piletas de natación, tanques de agua, túneles y canales. Muros, capa aisladora cajón para evitar humedad ascendente de cimientos.

Composición

Ácidos grasos saponificados, agua.

Rendimiento y consumo

Aproximadamente, 2 a 2,5 litros de hidrofugo por cada bolsa de 50 kg de cemento.

Conservación

24 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado, no expuesto al sol y protegido de la humedad.

Beneficios



Presentaciones

Doypack	1kg
Balde	5kg
Balde	10kg
Balde	20kg
Tambor	200kg

Prestaciones técnicas

Parámetros	Valor
Aspecto	Líquido
Color	Amarillo claro
Densidad	1,02 kg/lts

Tips y seguridad

- Las mezclas hidrófugas aplicadas deben ser cubiertas de la exposición al sol para evitar su quemado.
- El producto no está formulado para aditivar morteros que contengan cal ni hormigones estructurales.
- No utilizar cemento de albañilería para realizar capas hidrófugas.
- Antes de utilizar el producto consultar siempre la hoja de seguridad.
- Temperatura de aplicación: entre 10°C y 30°C.
- Respetar el agua de amasado y no agregar ningún tipo de aditivo.

Centro Nacional Intoxicaciones: 0800 333 0160 Hospital Posadas: (011) 4654-6648 / (011) 4658-7777.

Preparación del soporte

- Limpiar bien la superficie para que se encuentre libre de polvo, aceite, grasa, entre otros residuos.
- Comprobar que el soporte este firme y consistente. Caso contrario realizar las reparaciones previas a la aplicación del producto.
- Humedecer bien el soporte antes de comenzar con la aplicación.

Modo de empleo



Mezclar una parte de cemento con 3 partes de arena manual o mecánicamente en mezcladora u hormigonera.



Preparar mezcla de hidrófugo líquido Megaflex y agua (una parte de hidrófugo líquido y diez partes de agua) teniendo en cuenta la cantidad total de agua a utilizar.



Empastar el mortero de cemento y arena con el preparado de aditivo hidrófugo y agua hasta obtener una pasta homogénea y de consistencia de trabajo adecuada.

JULIO - 2026 | Versión: ARME-MEGA1HIDROFUGOLIIQUIDO-V02

El presente documento posee carácter meramente informativo. Grupo Saint-Gobain se reserva el derecho de modificar la información aquí contenida en cualquier momento y sin previo aviso.

Grupo Saint-Gobain no asume responsabilidad alguna por daños de cualquier naturaleza, incluyendo, pero sin limitarse a, daños indirectos o lucro cesante, salvo en aquellos casos en que los mismos se deban a fraude o dolo imputable a Grupo Saint-Gobain.

Asimismo, Grupo Saint-Gobain no garantiza la total exactitud, fiabilidad, exhaustividad ni la ausencia de errores de la información contenida en este documento.

Grupo Saint-Gobain declina toda responsabilidad por el uso de materiales o productos que no sean los aquí especificados, por un uso contrario a las normativas y/o legislación aplicable, o por la incorrecta aplicación de los productos o de la información técnica aquí provista.

**ASISTENCIA
TÉCNICA**

0800 - 800 - 93237


SAINT-GOBAIN